


РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТЕРМОКОНТАКТОВ И ПРОТЕЧКИ RSA-BC-230

ГАБАРИТЫ RSA-BC-230

Установка на DIN-рейку 35



Контактная группа 1 Перегрев

Контактная группа 2 Протечка





ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-BC-230



заштрихованная зона наличие сигнала

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-BC-230

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
При подаче питания 220-240V AC реле включается, светится индикатор "РАБОТА".
Индикаторы "ПЕРЕГРЕВ" и "ПРОТЕЧКА" остаются выключенными.
При отсутствии аварий контакты реле 11-12, 21-22 остаются замкнуты.

ПРИМЕР АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ:
Протечка:
При уменьшении сопротивления между корпусом двигателя и электродом протечки ниже порога в 100кОм, начинает моргать индикатор "ПРОТЕЧКА", в течение 7 секунд реле зафиксирует протечку, индикатор "ПРОТЕЧКА" начнёт светиться постоянно и контакты реле 21-24 замкнутся, сигнализируя об аварии.
Перегрев:
При перегреве, биметаллическая пластина в двигателе размыкается, в течение 3х секунд реле зафиксирует перегрев, индикатор "ПЕРЕГРЕВ" начнёт светиться, контакты реле 11-14 замкнутся, сигнализируя об аварии.
Сброс аварий производится отключением питания реле по нажатию кнопки SB1 на щите управления агрегатом.