


# Пример использования реле RSA-PTC-C-230



Подключение датчиков РТС от 1 до 9 последовательно

К электроду протечки в двигателе

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лист