## Пример использования реле RSA-TurboS-230 B6od 380B L1.1 L1 L2 L3 N HLR1 "Авария насоса" L3.1 2 L1.1 L1.1 SB3 SB2 "CTAPT" L2.1 "СТОП" KM1 L1.1 L3.1 L3.1 Подп. и дата RSA-TurboS-230 KM1.1 Инв. № дубл. KM1 N T1 N Взам.инв.Ме T2 U1 V1 W1 Подключение датчиков РТС SB1 Инв. № подл. Подп. и дата К электроду протечки от 1 до 9 последовательно "СБРОС в двигателе АВАРИИ" Контроль перегрева и герметичности двигателя Изм. Лист № докум. Подп. Формат АЗ Копировал