Пример использования реле RSA-BC-230 B6od 380B L1.1 L1 L2 L3 N N HLR1 "Авария насоса" L3.1 2 L1.1 L1.1 SB3 SB2 12 11 14 22 21 24 NC com NO NC com NO "CTAPT" L2.1 "СТОП" KM1 L1.1 L3.1 R-SMART L3.1 RSA-BC-230 Подп. и дата KM1.1 Инв. № дубл. KM1 N T1 Ν Взам.инв. № T2 U1 V1 W1 SB1 К термоконтактам в двигателе Инв. № подл. Подп. и дата К электроду протечки "СБРОС в двигателе АВАРИИ" Мониторинг перегрева и протечки в двигателе Изм. Лист № докум. Подп. Формат АЗ Копировал